

Gentile Cliente,

Abbiamo disponibile una nuova versione di resina poly flex, il cui codice è T 90 e l'indurente K 95.

Questa formula necessita del forno per l'asciugatura, in quanto non catalizza a temperatura ambiente.

#### **ISTRUZIONI DI UTILIZZO DA SEGUIRE ATTENTAMENTE PER L'UTILIZZO DELLA RESINA T90 CON INDURENTE K95**

- . Conservare le lattine di scorta, cartoni o bancali, a temperatura ambiente.
- . Lavorare in ambiente climatizzato, umidità max 50%, condizioni ottimali anche per la conservazione delle lattine da utilizzare per la miscela.
- . Miscelare resina e indurente sottovuoto con il Poly Mix C80 per 5 minuti.
- . **Per la catalizzazione della resina T90 è necessario l'utilizzo del forno per 6h a 40°** (la resina non asciuga a temperatura ambiente).
- . **RATIO MIX 1:1**
- . La resina T90 e l'indurente K95 non sono compatibili con eventuali rimanenze di forniture precedenti con codici di riferimento diversi.

Si consiglia di fare gli abituali test prima di effettuare la produzione.

<b>LAVORARE CON IL FORNO</b>
Conservare le lattine utili alla miscela a temperatura ambiente ( almeno 22° )
Avere almeno 22° durante il tempo di resinatura
Asciuga in forno a 40° in 6 ore

Cordiali saluti,  
*Manicardi srl*