



Pennarelli Sublimatici

Informazioni tecniche

PUNTA



Punta a scalpello



Punta sottile
(solo nero)



Punta tonda
(solo nero)

DISEGNO



Utilizzare carta da stampante o fotocopie



Immagine specchiata




Far asciugare l'inchiostro



Carta per sublimazione non consigliata

APPLICAZIONI



Capi in poliestere bianchi o chiari



Oggetti rigidi rivestiti in poliestere

TRASFERIMENTO CON TERMOPRESSA (TESSUTI)



170°C



45 secondi*



Pressione decisa



Rimuovere il supporto a caldo

TRASFERIMENTO CON TERMOPRESSA (OGGETTI RIGIDI)



200°C



60 secondi*



Pressione decisa



Rimuovere il supporto a caldo

TRASFERIMENTO CON FERRO DA STIRO (TESSUTI)



Impostazione seta



90 secondi*



Pressione decisa



Rimuovere il supporto a caldo

N.B.: Se la grafica è di grandi dimensioni, ripetere l'operazione coprendo l'intera superficie.

LAVAGGIO




Attendere 24h prima di lavare



Max 40°



Asciugatrice programma delicati



No candeggina
No lavaggio a secco



*Si raccomanda l'uso di carta siliconata/carta da forno.